

## CERTIFICAT DE GARANTIE

Prezentul certificat de garantie este valabil daca indeplineste urmatoarele conditii:

1. Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare al fiecarui produs
2. Produsul este insotit de factura, care atesta achizitionarea lui

Termenul mediu de utilizare a produsului este de **12 luni**.

Certificatul de garantie este valabil pe durata a **12 luni**, din momentul achizitionarii produsului.

ARTICOL.....  
Numele Cumparatorului.....  
Adresa.....  
Data achizitionarii produsului.....  
Vanzator (magazinul prin intermediul caruia s-a realizat vanzarea).....

Garantia se refera la vicii de fabricatie ale produsului care afecteaza utilizarea lui normala, in conditii de siguranta.

Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a folosirii necorespunzatoare a produselor.

### Anularea Garantiei se va realiza in urmatoarele cazuri:

- deteriorari sau defectiuni datorate de transportul necorespunzator efectuat de catre cumparator
- pierderea facturii sau a certificatului de garantie
- defectiuni provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului
- realizarea unor interventii de catre persoane nespecializate
- depozitare incorecta, lovire, suprasolicitare, etc.

In cazul lipsei conformitatii, cumparatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, fara plata, **prin reparare sau inlocuire**, in functie de optiunea lui. (conform art. 11 din legea 449/2003), sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind produsul (in conditiile art. 13 si 14 din legea 449/2003)

### Remedierea problemelor aparute in perioada de garantie :

In cazul lipsei conformitatii, cumparatorul are dreptul de a solicita, ca masura reparatorie, **inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa, in fiecare caz fara plata**, cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata (adica daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se in considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate, precum si importanta lipsei de conformitate a produsului).

O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru inlocuire, in acest caz cumparatorul va primi integral suma platita pentru achizitionarea produsului respectiv.

**Orice reparare sau inlocuire a produselor** va fi facuta in cadrul unei **perioade rezonabile de timp**, stabilita de comun acord intre vanzator si consumator, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada maxima de solutionare a oricarei probleme (reparatie, intretinere, inlocuire, etc) este de **15 zile**, de la data la care cumparatorul a semnalat problema vanzatorului. In cazul aparitiei unei lipse de conformitate a produsului, cumparatorul se va prezenta la magazinul de la care produsul a fost achizitionat (cu certificatul de garantie si factura care atesta cumpararea produsului).

**Va rugam sa luati la cunostinta informatiile prevazute de acest Certificat de Garantie.**

Importator: SC SENSES SRL, Cluj-Napoca, str. Orastie nr 10  
[office@bebebrands.ro](mailto:office@bebebrands.ro) Telefon: 0264 256533



6978.7187.60003.60113.60114

Balansoar Comfort & Harmony Cradling Rocker Bright Starts / Balansoar Easy Rest&Rock/Balansoar Elepaloo Rocker

**IMPORTANT!** Pastrati acest manual pentru a-l putea consulta ulterior.

Va rugam sa cititi toate instructiunile inainte de asamblarea si folosirea balansoarului.

### AVERTISMENT:

Pentru a preveni ranirile grave sau decesul:

- Produsul nu este destinat transportarii copilului.
- Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat in balansoar
- Folositi intotdeauna sistemul de siguranta
- Nu folositi balansoarul pentru un copil care are sub 3 kg sau peste 18 kg. Pozitia inclinata este doar pentru copii care nu pot sa stea fara sprijin. Vibratiile functioneaza pana la 9kg.
- Nu ridicati niciodata balansoarul folosind bara de jucarii drept maner
- Nu mutati niciodata balansoarul in timp ce copilul se afla in el.
- Nu folositi balansoarul ca pe un scaun auto sau pentru a transporta copilul in avion.
- Nu atasati niciun fel de obiecte aditionale, precum sfori sau curele produsului sau barei de jucarii.
- Pozitia neinclinata este doar pentru copii care pot sa stea in sezut fara a se apleca in fata.
- Folositi intotdeauna sistemul de siguranta. Pentru copiii care se pot urca in balansoar, sistemul de siguranta nu este necesar.

-Nu lasati copiii mici sa se joace nesupravegheati in apropierea unui leagan.

-Atunci cand un sugar poate sa se aseze, sa inguncheze sau sa se ridice singur, leaganul nu mai trebuie utilizat de catre acel copil.

-Toate dispozitivele de asamblare sa fie intotdeauna stranse in mod corespunzator si sa fie acordata o grija deosebita ca suruburile sa nu fie slabile, astfel incat copilul sa nu se agate cu o parte a corpului sa a imbracamintii, ceea ce ar reprezenta un pericol de strangulare.

-Cosul leaganului nu trebuie utilizat fara suportul sau.

-Nu pozitionati produsul in apropierea surselor puternice de caldura precum aparate de incalzit electric, aparate de incalzit cu gaz, etc.

-Pentru a evita orice pericol de sufocare, indeparati protectia de material plastic inainte de a utiliza acest articol. Se recomanda deci, sa se distruga sau sa se pastreze acest ambalaj departe de accesul sugarilor si copiilor.

### Pericolul de a cadea:

Miscarile copilului pot produce caderea balansoarului. Nu pozitionati niciodata balansoarul pe tejea, masa, sau in apropierea scarilor sau pe alte suprafete inalte. Folositi intotdeauna balansoarul pozitionandu-l pe podea.

### Pericol de sufocare:

Nu pozitionati niciodata balansoarul pe suprafete moi ( pat, canapea, perna), acesta s-ar putea rasturna si ar putea cauza sufocarea copilului.

### IMPORTANT:

Este necesara asamblarea balansoarului de catre un adult

Atentie la despachetarea si asamblarea produsului !

Controlati produsul periodic pentru a putea descoperi eventualele parti lipsa sau defecte.

Nu folositi niciodata produsul daca anumite componente lipsesc, sunt defecte sau rupte.

Contactati producatorul pentru inlocuirea unor componente sau daca aveti nevoie de alte instructiuni. Nu substituiti componentele.

Acest produs nu a fost conceput pentru somn. Cand copilul trebuie sa doarma puneti-l in patut.

**ATENIE:** acest produs contine componente mici. Este necesara asamblarea lui de catre un adult.

### Parti componente:


Inainte de a asambla produsul asigurati-va ca aveti toate componentele in cantitatile corecte. Vetii avea nevoie de o surubelnita (neinclusa) pentru a asambla produsul.

Pentru functionare, sunt necesare doua baterii tip C/LR14 (1.5V) (neincluse).




### Lista partilor componente:

Comp.nr	Cantitate	Descriere
1	1	Picior-suport stang
2	1	Picior-suport drept
3	1	Laterala cadran sezut , stanga
4	1	Laterala cadran sezut , dreapta
5	1	Tubul suportului pentru picioare
6	1	Tubul spatelui
7	1	Sezut textil
8	1	Bara de jucarii cu jucarii
9	1	Perinita suplimentara
10	1	Componenta pentru vibratii/muzica



#### Instructiuni pentru asamblarea cadranelui sezutului

**Pasul 1:** Identificati cele doua bucati ale cadranelui sezutului si tubul pentru suportul pentru picioare. Insetati tubul in orificiile din fata din cele doua bucati ale cadranelui. Folositi suruburile incluse in colet pentru a fixa.




**Pasul 2:** Identificati tubul spatelui. Insetati capatul mai mic al acestuia in mecanismul de inclinare stang. Apasati butonul la fiecare capat al tubului cadranelui, si insetati capetele in cele doua bucati laterale ale cadranelui pana cand acestea se fixeaza.

#### Instructiuni pentru asamblarea picioarelor-suport

**Pasul 1:** Apasati butonul aflat in capatul din fata al fiecarui picior si insetati in partea de jos a capetelor cadranelui.



**Pasul 2:** rasuciti fiecare picior inspre interior pentru a plia balansoarul.



#### Ingrijire si curatare:

**Sezutul textil:** scoateti-l de pe cadran. Prindeti toate centurile. Prindeti toate dispozitivele de prindere corespunzator. Spalati in masina de spalat cu apa rece, folosind un ciclu de spalare usoara. Nu folositi inalbitori. Lasati sa se usuce la temperatura camerei.

**Perinita suplimentara:** prindeti toate dispozitivele. Spalati in masina de spalat cu apa rece, folosind un ciclu de spalare usoara. Nu folositi inalbitori. Lasat sa se usuce la temperatura camerei.

**Bara cu jucarii si jucariile:** stergeti cu o carpa curata si umeda. Lasati sa se usuce la temperatura camerei. Nu le scufundati in apa.

**Cadranul:** stergeti cu o carpa moale si curata.

#### Garantia limitata


Kids II fabrica produse inovative si de inalta calitate pentru bebelusi si copii. Garantam ca acest produs nu are defecte in material la momentul producerii, pentru o perioada de un an de la data achizitiei. (este necesara factura pentru a face dovada achizitiei). Daca este descoperit vreun defect in perioada garantiei, vom repara sau vom inlocui produsul din proprie initiativa, fara a fi necesara vreo cheltuiala din partea dumneavoastra.

Aceasta garantie se anuleaza daca produsul nu este utilizat adecvat, daca nu sunt urmate instructiunile (asamblare, instalare, intretinere, folosire), in caz folosire abuziva, modificari aduse produsului, implicarea in accidente de diferite tipuri, uzura normala sau rupere a unei parti componente.

Drepturile statutare raman neafectate


### Folosirea barei de jucarii

Inserati fiecare capat al barei cu jucarii in orificiul corespondent aflat pe marginile cadranelui. Bara cu jucarii este ajustabila astfel incat puteti avea acces cu usurinta la copil, fara a fi necesara scoaterea acesteia.



### Folosirea functiei de inclinare

Apasati simultan butonul drept si cel stang pentru inclinare si rotiti cu grija cadrul in sus sau in jos, in functie de pozitia dorita.



### Ajustarea blocatorilor:

Pentru a tine balansoarul fix: dupa asamblare, rotiti piciorusele din spate in jos, immobilizand astfel cadrul  
Pentru a porni functia de balansare: dupa asamblare, rotiti piciorusele din spate intr-o parte, permintand astfel sezutului sa se balanseze.




### Folosirea componentei pentru vibratii si muzica

Vibratiile calmeaza si linistesc copilul.

Pentru a folosi aceasta functie: trageti butonul pentru vibratii pe On sau pe Off. Vibratiile se opresc automat dupa 30 de minute

Pentru a folosi functia muzicala : Trageti butonul pentru muzica/volum pe Incet sau Tare pentru a porni muzica la volumul dorit. Vor rula 7 melodii diferite. Pozitionati butonul pe OFF pentru a opri muzica.

Observatie: Bateriile slabe pot cauza functionarea necorespunzatoare a produsului, incluzand sunete distorsionate sau lumini oprite. Deoarece fiecare componenta electronica solicita o putere diferita a bateriei, inlocuiti toate bateriile cand oricare dintre functii inceteaza sa functioneze.




### Depozitare si transport:

**Pasul 1:** pentru a plia balansoarul, desprindeti picioarele-suport de bara de unire, rasucind piesa de conectare pe piciorul stang si scotand-o.



6

**Pasul 2:** Atasati picioarele de bara de unire din spate rasucind piesa de conectare pe piciorul stang, inserand-o totodata, si lasand piesa de conectare dreapta pentru a prinde deolalta picioarele-suport. Asigurati-va ca bara de unire este bine prinsa si fixata in pozitie.




### Instalarea bateriilor:

Pentru functionarea vibratiilor sunt necesare 3 baterii tip C/LR14 (1.5V). Bateriile nu sunt incluse. Va rugam sa folositi baterii alcaline pentru o mai buna functionare.

**ATENTIE:** Respectati ghidul acesta de folosire a bateriilor. In caz contrar, durata de functionare a bateriilor ar putea fi redusa, bateriile ar putea curge sau s-ar putea deteriora.

- Nu lasati bateriile la indemana copiilor
- Nu folositi baterii vechi si noi in acelasi timp
- Nu folositi in acelasi timp baterii alcaline, standard sau reincarcabile.
- Se recomanda folosirea de baterii de acelasi fel.
- Instalati bateriile astfel incat polii sa fie pozitionati conform marcajului din compartimentul destinat acestora
- Nu produceti scurtcircuitarea bateriilor.
- Nu pastrati bateriile in zone cu temperaturi extreme (de exemplu mansarde, garaje, automobile)
- Scoateti bateriile terminate din compartimentul lor.
- Nu incercati niciodata sa reincarcati o baterie, decat daca pe aceasta este specificat "reincarcabil"
- Bateriile reincarcabile trebuie scoase din jucarie inainte de a fi incarcate
- Bateriile vor fi incarcate doar sub supravegherea unui adult.
- Nu folositi baterii reincarcabile in incarcator de tip Ni-cad sau Ni-mh.
- Va rugam sa pozitionati corect bateriile.


Scoateti bateriile inainte de a depozita produsul pentru un timp indelungat



**Pasul 1:** Folositi o surublenita pentru a desface surubul care fixeaza capacul de la compartimentul pentru baterii.



**Pasul 2:** instalati cele doua baterii tip C/LR14 (1.5V), observand polaritatea inscrisa pe compartiment.




**Pasul 3:** puneti inapoi capatul compartimentului si strangeti surubul. Nu il strangeti in exces.



3


### Instalarea componentei pentru vibratii

Impingeti unitatea pentru vibratii in locul special destinat ei pentru montare.




### Asamblarea sezutului


**Pasul 1:** trageți spatele materialului sezutului peste tubul spatarului.



**Pasul 2:** trageți partea de jos a materialului sezutului peste suportul pentru picioare




**Pasul 3:** prindeți centurile aflate in spatele materialului sezutului.




### Folosirea sistemului de siguranta:

Balansoarul dispune de centuri de siguranta cu prindere in 5 puncte pentru siguranta copilului.




**Pasul 1:** apasati butonul din mijlocul dispozitivului de siguranta si trageți centurile din stanga si dreapta.




4

**Pasul 2:** Pentru a ajusta inaltimea centurilor in zona umerilor pe masura copilului dvs:


- puneti copilul in balansoar
- identificati care orificiu din zona umerilor este la nivelul sau cel mai apropiat (mai sus) de umerii copilului
- introduceti centurile prin orificiul potrivit in fiecare parte. Apoi trageți centurile prin orificii si fixate-le in partea din spate a sezutului.
- Verificati ca centurile din zona umerilor sa nu fie rasucite in fata sau in spatele sezutului.



**Pasul 3:** pentru a ajusta centurile trageți-le prin cele doua catrame aflate in spatele spatarului atat cat este nevoie.



**Pasul 4:** Puneti copilul in balansoar. Sistemul de siguranta ar trebui sa fie vizibil intre picioarele copilului. Puneti sistemul de siguranta al sezutului in sus, peste talia copilului. Introduceti bratele copilului prin centurile pentru umari. Insetati catramele din stanga si din dreapta in dispozitivul de fixare.




**Pasul 5:** ajustati centurile in catrame cat este nevoie astfel incat acestea sa tina bine copilul (dar nu prea strans). Asigurati-va ca ati fixat bine centurile, tragandu-le de pe corpul copilului. Catamele ar trebui sa ramana fixate. Trageți acoperitoarea pentru catrame printr centurile pentru umari si fixati-o in pozitie cu dispozitivele speciale de prindere.



### Folosirea perinitei suplimentare

Pernita suplimentara



5