

## BabyGo – Carucior Shopper Manual de instructiuni



### **AVERTISMENTE!**

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de folosirea caruciorului

Va rugam sa asamblati caruciorul urmand instructiunile din acest manual

Pentru a preveni orice risc de sufocare, pastrati ambalajele de plastic departe de copii.

Va rugam sa verificati daca rotile caruciorului sunt umflate corect inainte de folosire. Nu folositi caruciorul daca vreuna dintre roti este desumflata

Copiii trebuie sa fie mereu asigurati cu centurile de siguranta si nu trebuie lasati niciodata nesupravegheati.

Centurile trebuie sa fie bine prinse si reglate corect. Acestea nu substituie supravegherea de catre un adult.

Nu lasati copiii nesupravegheati cand se afla in carucior

Nu lasati niciodata copilul in carucior cand urcati sau coborati scari sau cand calatoriti cu alte mijloace de transport.

Nu lasati copiii sa stea in picioare in carucior

Nu transportati mai mult de un copil o data in carucior

Actionati intotdeauna frana caruciorului cand va opriti.

Nu ajustati pozitia spatarului in timp ce copilul se afla in carucior

Copiii trebuie sa fie la distanta de partile mobile in timp ce se fac reglari, precum plierea sau deplierea.

Nu lasati copiii sa se urce singuri in carucior

Nu atasati greutate sau accesorii caruciorului, in afara celor permise. Acestea ar putea duce la instabilitatea caruciorului.

Nu plasati niciun obiect pe maner sau pe copertina caruciorului

Nu folositi produsul daca anumite parti sunt defecte sau lipsesc.

Daca nu reusiti sa montati sau sa pliat caruciorul urmand sfaturile din acest manual de instructiuni, va rugam sa nu incercati alte metode de montare, si sa va adresati producatorului.

Nu plasati lichide fierbinti pe tavita de pe bara de protectie, pentru a preveni ranirea bebelusului

Nu plasati obiecte mai grele de 2.5 kg pe tavita de pe bara de protectie

Greutatea maxima ce poate fi pusa in cosul de cumparaturi este de 4,5 kg.

Caruciorul este potrivit pentru copii cu inaltimea mai mica de 96 cm, si greutatea mai mica de 18 kg

Nu folositi caruciorul pe teren accidentat sau periculos

Nu lasati caruciorul expus in apropierea surselor puternice de caldura, de exemplu radiatoare sau foc deschis.

Nu depozitati caruciorul intr-un loc umed sau cu temperaturi extreme. Lasati mereu ca materialul sa se usuce in mod natural, departe de surse directe de caldura.

Nu permiteti niciodata copiilor sa stea pe suportul pentru picioare.

## Instructiuni de montare

### 1. Deschiderea si instalarea caruciorului


#### 1.1 Deschiderea cadrului caruciorului

Desfaceti dispozitivul de siguranta din partea dreapta (fig 1A)

Ridicati manerul caruciorului in sus si depliat cadrul, pana cand auziti un

Click, care va confirma ca manerul caruciorului este fixat (fig 1B)

Atentie: Nu deschideti carligele de siguranta cat timp caruciorul este depliat



#### 1.2 Asamblarea partilor

Fixati rotile din fata pe axul fixat de cadrul caruciorului, si verificati ca blocatorul rotilor sa fie ridicat (fig 2)


Plasati rotile din spate in spatiile corespunzatoare de pe ax si montati elementul de fixare in partea exterioara a fiecarei roti (fig 3)

Plasati caruciorul cu sezutul in jos, si montati axul cu rotile din spate pe cadrul caruciorului (fig 4). Asigurati-va ca acesta este bine fixat de cadru

Plasati placa de baza pe partea din fata a cadrului caruciorului, pana cand aceasta este fixata (fig 5)

Plasati bara de protectie in partea din fata a caruciorului, si apasati pana cand este fixata (fig 6)

Plasati suportul pentru pahar pe manerul caruciorului, pana cand acesta este fixat (fig 7)



## 2 Instructiuni de folosire

### 2.1 Ajustarea directiei rotilor din fata

Pentru a bloca rotile pe pozitia "inainte", apasati blocatoarele rotilor. Pentru ca rotile din fata sa fie pivotante, ridicati blocatoarele rotilor (fig 8)

### 2.2 Ajustarea suportului pentru picioare

Apasati elementele laterale de fixare al suportului si ridicati sau lasati in jos suportul, in functie de pozitia dorita.

Odata fixat, eliberati elementele laterale de fixare (fig 9). Suportul are 4 pozitii de fixare.

### 2.3 Ajustarea spatarului

Ridicati elementul de ajustare, fixati spatarul in pozitia dorita, dupa care eliberati elementul de ajustare (fig 10).

Spatarul are 3 pozitii de fixare.

### 2.4 Folosirea franei

Apasati cu piciorul frana rotilor din spate pentru a bloca rotile. Ridicati frana, pentru a debloca rotile (fig 11)


### 2.5 Ajustarea centurilor de siguranta

Fixati cele 2 elemente ale centurii de siguranta (12A)

Pentru desfacerea centurilor, apasati cele 2 butoane de siguranta simultan si trageți cele 2 elemente (12B)

### 2.6 Ajustarea copertinei

Pentru protejarea bebelusului de soare sau de vant, trageți copertina in fata (fig 13). Daca nu mai doriti sa folositi copertina, sau daca doriti sa pliat caruciorul, trageți copertina in spate, in pozitia initiala.



## 3. Instructiuni pentru plierea caruciorului

Rotiti dispozitivul de siguranta, conform directiei indicate in imagine (fig 14)

Apasati manerul in jos pentru a plia caruciorul, dupa care blocati dispozitivul de siguranta (fig 15-16)

